

## GARANTIE ET PRECONISATIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE DRÔLE DE CABANE

Vous venez de vous offrir une Drôle de Cabane, et afin d'en profiter au mieux, et de lui accorder une longue durée de vie, voici quelques recommandations.

### AFIN QUE VOTRE GARANTIE FONCTIONNE :

- Ne stockez pas votre cabane plus de 14 jours avant de la monter si elle est en kit, ou de l'installer si vous l'avez choisie livrée montée.
- Vérifiez bien qu'elle soit stockée sur une surface plane, et à l'abri de l'humidité.
- Assurez-vous que le montage (cabane en kit) ou l'installation (cabane livrée montée), soient faits sur une surface plane, de niveau, et qui ne sera pas amenée à bouger en fonction des fluctuations climatiques (pluie ou sécheresse).
- Bien sûr, respectez attentivement la notice de montage fournie pour les cabanes en kit.
- Dans le délai des 14 jours à compter de la livraison, il vous faudra passer deux couches d'huile, de saturateur, ou tout autre produit de votre choix pour la protection du bois, si cela n'a pas déjà été fait par nos soins.

### RECOMMANDATIONS POUR LES CABANES MUNIES DE COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE (TONNEAUX, ROULOTTE COWBOY, CABANES RONDES...)

- Avant toute chose, le bois est un matériau naturel et vivant. Il évoluera en fonction des conditions climatiques (sécheresse ou humidité). Il peut rétrécir ou gonfler jusqu'à environ 3%, ce qui est tout à fait normal. Toutefois, ces modifications peuvent être limitées par le traitement du bois.
- Veillez donc, à bien vérifier la tension des colliers de serrage tout au long de l'année : par temps sec, ils auront tendance à se détendre, du fait de la rétractation du bois, et par temps humide, le bois se gonflant, les colliers pourraient être trop tendus.
- A l'aide d'une clé de 19, **vous devrez ainsi les desserrer ou les resserrer si besoin**. Cette action peut être répétée plusieurs fois par an, dès que nécessaire.

### RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN DU BOIS :

- Comme indiqué pour les cabanes avec colliers de serrage, le bois est un matériau naturel et vivant. Il évoluera en fonction des conditions climatiques (sécheresse ou humidité). Il peut rétrécir ou gonfler jusqu'à environ 3%, ce qui est tout à fait normal.

Toutefois, ces modifications peuvent être limitées par le traitement du bois et par le choix de l'orientation. Nous constatons en effet que le bois des cabanes est susceptible d'être plus soumis à l'humidité ou aux infiltrations de pluie, lorsqu'elles sont installées plein ouest. Si l'orientation de votre cabane ne peut être autre, nous vous recommandons, d'installer un pare-pluie pour limiter l'impact de l'eau et du vent (toile tendue, claustra, palissade...).

Pour les cabanes telles que Roulottes Modernes, Roulottes Tradition et Bungalows..., nous vous recommandons la pose de gouttières de chaque côté de la toiture.

- Lors du montage ou de l'installation de votre cabane, il est idéal de laisser un vide- d'air d'au moins 5 cm, entre le support et le plancher de la cabane.
- Une fois votre cabane montée ou installée selon les indications précédentes, prenez le soin de l'arrimer au sol (sur support stable et de niveau).
- Afin de protéger au mieux le bois de votre cabane et d'en prolonger la longévité, il est préconisé de passer une lasure, une teinte ou tout autre produit de protection du bois de votre choix, tous les ans à deux ans, avant ou après l'hiver. Parfois même deux fois par an, en cas de conditions climatiques difficiles (été très chaud, hiver très froid et/ou pluvieux).
- Il peut parfois également arriver que de la résine s'écoule des nœuds des lames de bois, en cas de chaleur. C'est un phénomène naturel. Si cela devient gênant, vous pouvez chauffer ses poches de résine à l'aide d'un sèche- cheveux afin de la liquéfier, frottez avec une cuillère en bois, et finissez avec un chiffon imbibé d'alcool ménager.
- En période chaude et sèche, vous constaterez peut- être l'apparition de fissures sur vos lames de bois. Il s'agit également d'un phénomène naturel, mais rassurez- vous, cela ne fragilise en rien la structure de votre cabane.

### **RECOMMANDATIONS POUR LES CABANES MUNIES DE SALLES DE BAINS OU DE KITCHENETTE**

- L'arrivée d'eau de votre cabane est systématiquement à raccorder après votre réducteur de pression (elle ne doit pas dépasser 3.5 bar).
- Pensez bien à revérifier tous les serrages de tuyauterie qui ont pu légèrement bouger durant le transport.

## PRECONISATIONS D'ENTRETIEN EN CAS DE MOISSURES SUR LE BOIS

Il peut parfois arriver, malgré un premier traitement du bois, que des moisissures d'humidité standard apparaissent sur le bois de votre cabane, selon son exposition (sous les arbres, lieux humides, bords d'eau (lac, rivière, étang...)). En règle générale, cela n'est pas dangereux ou nocif pour le bois et devrait disparaître avec le soleil et le vent des beaux jours.

Toutefois, si l'aspect inesthétique était gênant pour vous, il est possible d'y remédier avec un traitement à base d'acide oxalique ou (un dégriseur) et quelques manipulations.

Avant toute chose, il est impératif de porter des gants, avant de procéder au traitement.

Dans l'idéal, faites un test sur une partie peu visible et peu étendue de la Cabane, afin de vous familiariser avec le produit et la manipulation.

Exemple avec l'acide oxalique :

1. Appliquez l'acide oxalique (Eclaircisseur) sur les tâches ou moisissures de manière uniforme à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez utiliser sur les tâches les plus tenaces une mèche de coton, bien imbibée, et insister sur l'imprégnation du bois.
2. Laisser agir le produit 5 à 10 minutes.
3. Rincez abondamment avec de l'alcool à brûler, et frottez énergiquement. Puis laissez sécher 1h.
4. Poncez avec du papier de verre à grains fins. Et protégez- vous des poussières acides avec un masque et des lunettes.
5. Une fois la partie nettoyée sèche, vous pouvez la reteinter avec la couleur adéquate.



Exemple avec le dégrisant « Osmo gel » :

1. Appliquer le gel généreusement dans le sens du bois.
2. Après environ 20 min, Nettoyer avec une brosse dure et rincer à grande eau.
3. Après un temps de séchage de 48h, la surface doit être traitée avec une finition durable (ex : lasure naturelle à l'huile).

## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN DE LA TOITURE :

- La toiture de votre cabane est en shingle et si elle est bien entretenue, elle peut durer au moins 30 ans ! Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit à chaque automne de pulvériser un produit démousseur de votre choix sur le toit.
- Si votre toiture est en tuiles de bardeaux de bois, bien que teintée, elle grisera naturellement avec le temps. Pour cela, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est aussi ce qui fait le charme du bois. Si vous constatez en revanche qu'un peu de mousse apparaît, vous pouvez la traiter au pulvérisateur avec un démousseur, très dilué, afin que cela ne laisse pas de tâches persistantes sur le bois.
- Si la couverture de votre cabane est une bâche PVC, selon le fabricant la durée de vie est de 10 ans (hors dommage mécanique), les endroits les plus sensibles étant les parties transparentes. De l'eau chaude savonneuse est en générale suffisante pour le nettoyage s'il est effectué régulièrement.

Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre

